

无电脑设备扫码上下机操作流程

一、打开钉钉微门户，在查询栏输入“大仪平台”，点击搜索。



二、点击“用户”，获取用户信息。再次点击“用户”，出现选项界面。



三、点击扫码，扫描机器上的二维码进行上下机。

